# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет физики

# Лабораторная работа

«Изучение поляризованного света»

Работу выполнил студент 3 курса Захаров Сергей Дмитриевич



Москва 2020

## Содержание

1.	Цели работы	2
2.	Порядок выполнения работы	2
	2.1. Определение поляризации света от источника	2
	2.2. Проверка справедливости закона Малюса	2
	2.3. Определение главного направления пластинок $\lambda/4$ и $\lambda/2$ по отношению к входно-	
	му поляризатору	3
	2.4. Определение типа $(\lambda/2$ или $\lambda/4)$ неизвестной пластинки	
	2.5. Определение величины угла Брюстера пластинки и проверка справедливости фор-	
	мул Френеля	4
3.	Выводы	5

### 1. Цели работы

Перед началом работы были поставлены следующие задачи:

- 1) Определить поляризацию света от лазера.
- 2) Экспериментально проверить закон Малюса.
- 3) Определить главные направления пластинок  $\lambda/2$  и  $\lambda/4$  по отношению к входному поляризатору. Определить поляризацию прошедшего света.
- 4) Определить тип неизвестной пластинки.
- 5) Определить угол Брюстера для темного стекла. Определить его показатель преломления.
- 6) Экспериментально проверить формулы Френеля.

### 2. Порядок выполнения работы

#### 2.1. Определение поляризации света от источника

Для того, чтобы определить поляризацию света, на пути света от источника был установлен поляризатор, после чего начали вращать последний. Если бы у света была круговая поляризация, то значение интенсивности бы от этого не менялось; если бы поляризация была чисто линейной, то минимальное значение интенсивности оказалось бы равным нулю. В реальности же были получены следующие значения:

$$I_{max} = 493 \ \mu \mathrm{BT}$$
  
 $I_{min} = 239 \ \mu \mathrm{BT}$ 

Исходя из этого сделаем вывод, что свет от лазера имеет линейную + естественную поляризацию.

#### 2.2. Проверка справедливости закона Малюса

Для проверки справедливости указанного закона, после уже установленного поляризатора был установлен еще один. Из-за того, что после поляризатора получается линейно поляризованный свет, становится возможным определить положение второго поляризатора, при котором его главное направление совпадает с главным направление первого, просто определив, при каком положении достигается максимум интенсивности проходящего света. Затем, для подтверждения закона Малюса, достаточно постепенно увеличивать угол между главными направлениями, что и было сделано.

Результаты измерений можно увидеть на графике. Видно, что они в целом соответствуют предсказанным согласно закону Малюса значениям:

$$I = I_0 \cos^2 \Delta \alpha \tag{1}$$

Результаты измерений приведены на графике (1).




Рис. 1. Зависимость интенсивности проходящего света от угла между главными направлениями поляризаторов (иллюстрация закона Малюса).

# 2.3. Определение главного направления пластинок $\lambda/4$ и $\lambda/2$ по отношению к входному поляризатору

Чтобы определить главное направление пластинок, второй поляризатор был установлен таким образом, чтобы оказаться скрещенным с первым. В таком случае (в идеальной ситуации) интенсивность света, падающего на измеритель интенсивности, оказывается равной нулю.

При работе с пластинкой  $\lambda/2$ , если ее главное направление оказывается под углом 45° к направлению поляризации линейно поляризованного света, то направление поляризации изме-

нится на 90°. В таком случае, при прохождении второго поляризатора мы увидим максимум интенсивности. Именно это и было сделано и именно это и получилось пронаблюдать.

Это подтверждается следующими минимальными и максимальными значениями интенсивности:

$$I_{max} = 281 \pm 0.1 \ \mu \text{BT}$$
  
 $I_{min} = 5.27 \pm 0.1 \ \mu \text{BT}$ 

При работе же с четвертьволновой пластинкой, при тех же условиях, поляризация света переходит в круговую. В таком случае, при повороте второго поляризатора, интенсивность света, проходящего через него, не должна изменяться. Это подтверждается и наблюдениями:

$$I_{max} = 174 \pm 0.1 \ \mu \mathrm{Br}$$
  
 $I_{min} = 158 \pm 0.1 \ \mu \mathrm{Br}$ 

## 2.4. Определение типа ( $\lambda/2$ или $\lambda/4$ ) неизвестной пластинки

Для того, чтобы определить тип пластинки, можно воспользоваться методами, изложенными выше. Путем последовательных поворотов пластинки, мы убедились, что перед нами пластинка  $\lambda/2$ . Это становится ясно, если увидеть минимальные и максимальные значения интенсивности (при условии, что поляризаторы были скрещены):

$$I_{max} = 300 \pm 0.1 \; \mu \mathrm{Bt}$$
 
$$I_{min} = 17.3 \pm 0.1 \; \mu \mathrm{Bt}$$

# 2.5. Определение величины угла Брюстера пластинки и проверка справедливости формул Френеля

Для того, чтобы определить угол Брюстера, необходимо определить, при каком угле падения и положении поляризатора достигается минимальная интенсивность отраженного света (который поляризован линейно после прохождения поляризатора). Эта ситуация будет соответствовать углу падения, равному углу Брюстера, а поляризация будет соответствовать случаю p-поляризации.

В результате угол Брюстера оказался равен:

$$\theta_{B} = 60 \pm 0.5^{\circ}$$

Отсюда несложно сделать вывод о показателе преломления вещества:

$$n = \tan \theta_B \approx 1.73 \pm 0.11$$

Чтобы проверить формулы Френеля, достаточно, не меняя положения поляризатора (чтобы не менять p-поляризацию), изменить угол падения. После этого (для проверки второй формулы

для s-поляризации), необходимо повернуть поляризатор на  $90^{\circ}$ , чтобы поменять поляризацию на *s*-поляризацию, и сделать то же самое, после чего сравнить их с результатами, полученными с помощью упомянутых формул Френеля:

$$I_{rs} = \left| \frac{n_1 \cos \alpha - n_2 \cos \gamma}{n_1 \cos \alpha + n_2 \cos \gamma} \right|^2 I_0$$

$$I_{rp} = \left| \frac{n_1 \cos \gamma - n_2 \cos \alpha}{n_1 \cos \gamma + n_2 \cos \alpha} \right|^2 I_0$$
(3)

$$I_{rp} = \left| \frac{n_1 \cos \gamma - n_2 \cos \alpha}{n_1 \cos \gamma + n_2 \cos \alpha} \right|^2 I_0 \tag{3}$$

В данном случае мы можем с достаточной точностью сказать, что  $n_1=1, \ {\rm a} \ {\rm cos} \ \gamma$  можно найти по формуле Снеллиуса:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \gamma \tag{4}$$

С учетом всего вышесказанного, в ходе работы был получен следующий график:




Рис. 2. Зависимость интенсивности отраженного света от угла падения на затемненное стекло в случае (a) *s*-поляризации (b) *p*-поляризации.

### 3. Выводы

- 1) В ходе работы было определено, что излучение от лазера имеет преимущественно линейную поляризацию с примесью естественного света.
- 2) Был экспериментально подтвержден закон Малюса.
- 3) Экспериментально были определены главные направления полуволновой и четвертьволновой пластинок. Кроме того, были определены поляризации света после прохождения каждой из пластин.

- 4) Было экспериментально установлено, что неизвестная пластинка является полуволновой пластинкой.
- 5) Был определен угол Брюстера для предложенного темного стекла:  $\theta_B=60\pm0.5^\circ$ . Исходя из этого, был вычислен показатель преломления стекла:  $n\approx1.73\pm0.11$ .
- 6) Наконец, были экспериментально подтверждены формулы Френеля.